

PRIMUS TEC

UNIWERSALNY SCHEMAT POŁĄCZEŃ

(dla świetlówek połączonych równolegle, z jedną świetlówką uawaryjnianą)

Uwagi i metodyka kablowania:

- ◇ Uawaryjniana świetlówka oznaczona jest kropką: „●”.
 - ◇ Literami A, B, C i D oznaczono miejsca, w których należy przeciąć przewody zasilające uawaryjnianą świetlówkę.
 - ◇ Literami a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1 i d2 oznaczono otrzymane w wyniku przecięcia wolne końce przewodów.
 - ◇ Należy kolejno przecinać przewody w zaznaczonych miejscach, a następnie otrzymane wolne końce podłączać do wyjść modułu awaryjnego:
 - przecięcie A: połączyć (a1-1) oraz (a2-2)
 - przecięcie B: połączyć (b1-3) oraz (b2-4)
 - przecięcie C: połączyć (c1-5) oraz (c2-6)
 - przecięcie D: połączyć (d1-7) oraz (d2-8)
- ☺ Powinno działać!

